

Быстрая настройка AL20B

Регистрация первого администратора: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите 0 и #. Замок войдет в режим программирования. Задайте трехзначный ID администратора (например, 001), затем приложите палец к сканеру три раза или задайте пароль (Пароль должен состоять из шести цифр). Администратор добавлен. Для завершения операции нажмите *. Для добавления другого администратора нажмите #.

(Первый пользователь автоматически становится администратором)

Добавление других администраторов: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите 0 и #. Замок войдет в режим программирования. После этого поместите на сканер палец администратора или введите пароль для авторизации в системе. Далее нажмите кнопку «1» для выбора группы «Администраторы» и нажмите #. Задайте трехзначный ID администратора (например, 002). затем приложите палец к сканеру три раза или задайте пароль (Пароль должен состоять из шести цифр). Новый администратор добавлен. Для завершения операции нажмите *. Для добавления другого администратора нажмите #.

Добавление пользователей: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите 0 и #. Замок войдет в режим программирования. После этого поместите на сканер палец администратора или введите пароль для авторизации в системе. Далее нажмите кнопку «2» для выбора группы «Пользователи» и нажмите #. Задайте трехзначный ID администратора (например, 003). затем приложите палец к сканеру три раза или задайте пароль (Пароль должен состоять из шести цифр). Пользователь добавлен. Для завершения операции нажмите *. Для добавления другого пользователя нажмите #.